

Bruksanvisning.

Snabbstopparen består av ett metall-handtag, vid vars övre ända befinner sig två rader vävkrokar. Under det att den ena raden är fast vid handtaget, kan däremot den andra skjutas upp och ned.

Föremålet, som skall lagas, fästes på apparaten med hjälp av spännfjäders och träklotsen, med rät-sidan uppåt och så attensida av detsöndriga stället kommer att ligga så nära vävkrokarna som möjligt. Klipp så hålet rent, i fyrkant.

Under arbetet hålles apparaten med vänster hand, och tråden fästes på den sida av hålet som ligger närmast spännfjäders. Den rörliga krokraden skjutes därefter med vänster hands tumme så att de kortare krokarna komma att stå över de längre. Därefter slänges tråden samtidigt runt om en kort och en lång vid sidan av varandra lig-gande krokar, drager så tråden tillbaka över hålet, där den fästes. Varefter fortsättes på samma sätt till dess att alla krokparen

äro omslängda. Därefter skjutes den lösa krokraden ned medelst knappen i handtaget. Nu ligger alltså den ena trådraden nere och den andra uppe. Nålen föres nu genom de två trådlagen och fästes på andra sidan. Därefter skjutes knappen

på handtaget åter upp, nålen föres åter igenom, och den först lagda tråden tryckes väl till. På så sätt förfares tills det söndriga stället är helt täckt.

Därefter ställas vävkrokarna på samma höjd, spännfjäders avspännes nedåt, och klotsen med det reparerade föremålet tages ut. Det

återstår nu endast att med några styngn fästa de öglor, som varit slagna om krokarna.

Om knappen på handtaget icke skulle gå att skjuta, beror detta på att någon eller några av krokarna böjts inpå varandra. Men kunna de i så fall lätt böjas räta igen.

Snabbstopparen kan användas till lagning av strumpor, underkläder, linne och dylikt.

